



## AirTurn Bite Switchの使用方法

### バイトスイッチの使い方



AirTurn Bite SwitchをAirTurn DIGIT 200にワイヤレス遠隔操作に接続するか、3.5mm (1/8インチ) プラグを受け付け、瞬時スイッチを必要とする任意のデバイスとインターフェースさせることができます。36インチのケーブルは操作の余裕があり、必要に応じて延長ケーブルも用意されています。

### 使用方法

スイッチを口の中に置き、前歯を使ってやさしく圧をかけて作動させます。押したときと離れたときにソフトなクリック音がします。鋭い犬歯は使用しないでください。スイッチは前歯だけで保持し、カバーの下のスナップボタンを崩すのに十分な力だけを加えて作動させます。



### ハンドコントロールとしての使用方法



AirTurn Bite Switchはプレススイッチとしても使用できます。手で保持するか、他のデバイスに取り付けてリモコンとして使用できます。プラスチック製の結束バンドやフック/ループテープを使って、マイクスタンドや車椅子にスイッチを取り付けることができます。ハンドスイッチとしては、親指と指の間に簡単に保持できます。

そのスイッチは多くのアプリのカウンターやアクチュエータとして使用できます

### Bite Switchのお手入れ

Bite Switchを清掃するには、温水と石鹼のみを使用して十分にすすいでください。漂白剤・過酸化水素・アルコールはシリコンを劣化させるため使用しないでください。清掃・消毒時にはケーブルの青い部分のみを浸してください。

### 重要な特徴

スイッチ機構の実際の沈下は約1/16インチ (1.6mm) しかなく、顎の動きはごくわずかで、頭部の動きも最小限です。

スイッチはFDA適合材料で作られた食品グレードのシリコンカバーで保護されています。

サポート: 888-247-1223

[support@airturn.com](mailto:support@airturn.com)